



KÖSTER TPO Wartungswegplatte

Instrukcja techniczna RT 925 001

Data: 2017-10-20

Mata strukturalna z TPO/FPO na drogi komunikacyjne

Właściwości

Mata strukturalna z KÖSTER TPO przeznaczona jest do łatwego wykonania dróg komunikacyjnych na dachach płaskich pokrytych membraną KÖSTER TPO oraz KÖSTER ECB. Dzięki zastosowaniu maty KÖSTER Wartungswegplatte możliwe jest oznaczenie i wykonanie dróg komunikacyjnych na dachach płaskich o spadku do 20° zgodnie z normą DIN 4426.

Mata KÖSTER Wartungswegplatte odznacza się małym ciężarem, łatwym montażem oraz antypoślizgową powierzchnią. Mata jest odporna na UV, na gnienie i stanowi ochronę pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi na drogach komunikacyjnych. Mata KÖSTER Wartungswegplatte po zgrzaniu łączy się z folią TPO tworząc jednorodny materiał.

KÖSTER TPO 2.0

KÖSTER TPO 2.0 F

Art. nr RT 820

Art. nr RT 820 F

Dane techniczne

Materiał	KÖSTER TPO (FPO/PE)
Powierzchnia	struktura
Spód	gładki
Kolor	jasno-szary
Długość w mm	785
Szerokość w mm	580
Grubość w mm	ok. 4
Wysokość struktury w mm	ok. 4
Ciężar powierzchniowy g/m ²	ok. 5400
Ciężar płyty w g	ok. 2500
Klasa antypoślizgowości	R10

Podłoże

Odpowiednim podłożem są membrany dachowe KÖSTER TPO- na bazie elastycznych poliolefinów TPO/FPO (PE) oraz membrany dachowe KÖSTER ECB. Pokrycie dachowe musi być czyste, wolne od substancji obniżających przyczepność jak oleje, tłuszcze, bitumy i inne.

Sposób wykonania

Prace związane z montażem maty KÖSTER Wartungswegplatte oraz folii dachowych KÖSTER TPO należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu KÖSTER BAUCHEMIE AG oraz zgodnie z zasadami sztuki dekarzkiej.

Przebieg drogi komunikacyjnej należy wyznaczyć za pomocą sznura z farbą w proszku (Schlagschnur), następnie należy rozłożyć wzdłuż sznura maty KÖSTER Wartungswegplatten. Między płytami należy zachować przerwę min 2 cm.

Matę komunikacyjną KÖSTER Wartungswegplatte należy po obwodzie zgrzać do pokrycia dachowego z KÖSTER TPO.

Opakowania

RT 925 001 sztuka

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER ECB 2.0	Art. nr RE 820
KÖSTER ECB 2.0 F	Art. nr RE 820 F
KÖSTER TPO 1.5	Art. nr RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Art. nr RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8	Art. nr RT 818

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl