



KÖSTER KD 1 Mikrozaprawa uszczelniająca

Instrukcja techniczna W 211

Data: 2015-09-04

Składnik systemu uszczelniającego przeciw wodzie napierającej od strony negatywnej

Właściwości

System KÖSTER Kelerdicht stosowany jest do uszczelniania przecieków przeciw wodzie napierającej od strony negatywnej. Cechuje go odporność na szkodliwe sole i agresywne substancje występujące w podłożu. System uszczelniania KÖSTER Kelerdicht po utwardzeniu jest odporny na działanie soli budowlanych.

System uszczelniania KÖSTER Kelerdicht składa się z 3 produktów:

1. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER KD 1 – szybkowiążąca, mineralna mikrozaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na agresywną wodę gruntową i na wodę pod ciśnieniem.
2. Proszek szybkowiązący KÖSTER KD 2 Blitzpulver – silnie reagujący proszek o krótkim czasie wiązania. W ciągu kilku sekund uszczelnia miejsce przecieku.
3. Płyn utwardzający KÖSTER KD 3 Härte Flüssig – wodorozcieńczalny płyn na bazie krzemianów. Płyn wnika głęboko w podłoże i reaguje przekształcając się w nierozpuszczalne w wodzie związki. Pory zostają zatkane i uzyskujemy trwałe uszczelnienie przez postępującą mineralizację.

Dane techniczne

KÖSTER KD 1 szlam uszczelniający

Gęstość zaprawy	1.6 kg / l
Wytrzymałość na ściskanie (7 dni)	> 13 N / mm ²
Wytrzymałość na rozciąganie (7 dni)	> 3.5 N / mm ²
Czas na wykorzystanie materiału (+ 20 °C, 65 % wilgotności względnej)	ok. 15 min.

KÖSTER KD 2 Blitzpulver	
Czas reakcji (przy kontakcie z wodą)	ok. 20 sec.

KÖSTER KD 3 Utwardzacz	
Gęstość (+ 20 °C)	1.2 g / cm ³
Czas reakcji (+ 20 °C, 65 % wilgotności względnej)	2 - 3 godz.

KÖSTER KD System	
Wodoszczelność	do 7 bar (strona negatywna)

Zastosowanie

Do uszczelniania budynków od wewnątrz: piwnice, szyby windowe, itp. przeciw wodzie bez spiętrzeń i pod ciśnieniem, zarówno od strony negatywnej jak i pozytywnej. Proszek KÖSTER Blitzpulver nadaje się do zamykania rys przed wykonaniem iniekcji rys żywicami iniekcijnymi.

Podłoże

Podłoże musi być nośne (wytrzymałość > 1,5 N/mm²), wolne od

środków oleistych i luźnych części. Jastrzychy, tynki, itp. należy usunąć, aż do trwałych elementów budowlanych (mur, beton). Jeżeli jest to możliwe wyskrobać fugi w murze na głębokość ok. 2 cm.

Suche powierzchnie należy kilkakrotnie zmoczyć przed rozpoczęciem robót. Ubytki i otwarte fugi wypełnić zaprawą KÖSTER Sperrmortel lub KÖSTER Wasserstop. Na beton komórkowy, bloczki z betonu lekkiego lub komórkowego przed zastosowaniem systemu uszczelniania KÖSTER nałożyć nośny tynk z zaprawy KÖSTER Sperrmortel.

System KÖSTER Kelerdicht nie powinien być stosowany na następujących podłożach:

- tynki wapienne
- powłoki malarskie
- materiały zawierające gips

Sposób wykonania

Uszczelnienie miejsca przecieku:

Proszek KÖSTER Blitzpulver należy mocno przycisnąć w miejscu przecieku i przytrzymać do momentu, aż woda zostanie zatrzymana.



Przeciek... ..zatrzymany... ..w kilka sekund!

Następne kroki robocze dla wykonania trwałego uszczelnienia:

Mikrozaprawę uszczelniającą KÖSTER KD 1 rozrobić z wodą, aż do uzyskania plastycznej, jednolitej masy dającej się nakładać pędzlem. Przygotować taką ilość materiału, jaką można wykorzystać w ciągu 10 min. Szlam nanieść twardym pędzlem lub szczotką na podłoże.



Następnie proszek KÖSTER KD 2 Blitzpulver wcierać mocno dłonią w jeszcze świeżą, mokrą mikrozaprawę do momentu, aż powierzchnia będzie sucha..



Bez zachowywania przerwy pomalować powierzchnię płynem utwardzającym KÖSTER



Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KD 3 Harte Flüssig przy pomocy czystego pędzla. Następnie natychmiast i jeszcze raz po ok. 30 min. powtórzyć krok pierwszy tj. nanieść mikrozaprawę uszczelniającą KÖSTER KD 1.



Maksymalna łączna grubość warstwy nie może przekraczać 4 mm.

Tynkowanie powierzchni ścian

Najwcześniej po 24 godz. nanieść obrzutkę KÖSTER Sanierputz (pokrycie ok. 50% powierzchni). Po kolejnych 24 godz. można nakładać tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz.

Wykonywanie posadzek

Jako mostek przyczepny przed wykonaniem wylewki cementowej należy zastosować emulsję modyfikującą KÖSTER SB Haftemulsion zmieszaną z wodą w proporcji 1:2 i zmieszanej z mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 1:2. Po wymieszaniu nanosić na podłoże za pomocą szpatułki.

Uszczelnianie dylatacji, rys, przejść rur.

Uszczelnianie elastyczne (masa uszczelniająca KÖSTER Fugenspachtel):

1. Przed wykonaniem uszczelnienia powierzchniowego należy odkuć beton w obszarze dylatacji, rysy lub przejścia rury. Wykonać bruzdę o wymiarach ok. 3x3 cm lub większą, gdy spodziewamy się większych przemieszczeń lub wysokiego ciśnienia wody.
2. Wykonać uszczelnienie systemem KÖSTER Kellerdicht łącznie z rozkutym obszarem.
3. Po odczekaniu minimum 24 godzin od uszczelnienia w systemie KÖSTER Kellerdicht należy zagruntować powierzchnie boczne dylatacji za pomocą preparatu gruntującego KÖSTER FS Primer. Nie gruntuwać wszystkich powierzchni, ale tylko powierzchnie boczne! Powierzchnię dna rysy/dylatacji należy okleić taśmą klejącą.
4. Po ok. 3 godzinach należy wypełnić spoinę masą uszczelniającą KÖSTER Fugenspachtel FS-V.

Uszczelnienie trwale plastyczne (za pomocą masy uszczelniającej KB-Flex 200):

1. Postępować jak przy uszczelnieniu elastycznym, ale głębokość spoiny musi wynosić co najmniej 10 cm.
2. Wykonać uszczelnienie systemem KÖSTER Kellerdicht łącznie z rozkutym obszarem.
3. Po odczekaniu minimum 24 godzin od uszczelnienia w systemie Kellerdicht należy wypełnić spoinę masą KÖSTER KB-Flex 200, pozostawiając 1 cm od powierzchni ściany bez wypełnienia.
4. Następnie zaszpachlować spoinę za pomocą zaprawy szybkowiążącej KÖSTER KB-Fix 5.

Zużycie

ok. 1,5 - 2,5 kg/ m²;

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Opakowania

W 211 001	puszka 1 kg
W 211 006	wiadro 6 kg
W 211 015	wiadro 15 kg

Przechowywanie

Materiały systemu KÖSTER Kellerdicht należy przechowywać w suchych pomieszczeniach i chronić przed mrozem. Okres składowania min. 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KB-FIX 5

KÖSTER Fugenspachtel FS-V

KÖSTER KB-Flex 200 Pasta uszczelniająca

KÖSTER Sanierputz Glattsachtel

KÖSTER Sanierputz 1 szary

KÖSTER Sanierputz 2 biały

KÖSTER Sanierputz "S" biały

KÖSTER Sanierputz 2 lekki

KÖSTER Sanierputz „E” szary

KÖSTER KD Kellerdicht pakiet

KÖSTER KD 3 Płyn utwardzający

KÖSTER KD 2 Blitzpulver

KÖSTER Sperrmortel

KÖSTER Wasserstop

KÖSTER SB Haftemulsion Koncentrat

Numer produktu C
515 015

Numer produktu J
231

Numer produktu J
250

Numer produktu M
369 025

Numer produktu M
661 025

Numer produktu M
662 025

Numer produktu M
663 030

Numer produktu M
664 025

Numer produktu M
668

Numer produktu W
219 001

Numer produktu W
313

Numer produktu W
512

Numer produktu W
530 025

Numer produktu W
540 015

Numer produktu W
710

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dnia ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl