



KÖSTER Renovierspachtel

Tynk drobnoziarnisty do szpachlowania powierzchni i wykonywania warstwy zbrojonej

Właściwości

KÖSTER Renovierspachtel jest drobnoziarnistym tynkiem na bazie cementowej, do nakładania warstwami o grubości od 2 do 10 mm. Powierzchnia tynku jest gładka, zamknięta, nadaje się do malowania i tapetowania.

Dane techniczne

Barwa	jasno-szara
Możliwość filcowania (w zależności od temperatury)	po ok. 60 Min.
Czas schnięcia (+20 °C)	1 dzień na 1 mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	CS III
Gęstość zaprawy	ok. 1,9 kg/l
Max. grubość warstwy	10 mm
Czas obróbki (+20 °C)	ok. 1 godzina
Maks. uziarnienie	0,8 mm
Zapotrzebowanie wody na 25 kg worek	6,0 - 7,0 L

Opakowania

M 656 025 worek 25 kg

Przechowywanie

Składować w suchych warunkach, okres składowania 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Podczas pracy z materiałem należy stosować okulary ochronne oraz rękawice.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER Polysil TG 500	Art. nr M 111
KÖSTER Sanierputz szary	Art. nr M 661 025
KÖSTER Sanierputz biały	Art. nr M 662 025
KÖSTER Sanierputz biały/lekki	Art. nr M 664 020
KÖSTER Sanierputz szary/lekki	Art. nr M 666 020
KÖSTER Armierungsgewebe	Art. nr W 411
KÖSTER Sperrmortel	Art. nr W 530

Zastosowanie

KÖSTER Renovierspachtel przeznaczona jest do wyrównywania i wygładzania podłoża mineralnych, tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz oraz tynków podkładowych w pomieszczeniach. Na podłożach zarysowanych należy nakładać materiał w dwóch warstwach z zatopieniem tkaniny zbrojącej Armierungsgewebe.

Podłoże

Tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz oraz inne mineralne podłoża muszą być mocne, czyste, wolne od oleju i tłuszczu, bez mleczka cementowego i innych substancji obniżających przyczepność. Silnie chłonne oraz zasolone podłoża należy wcześniej zagruntować preparatem KÖSTER Polysil TG 500. Materiał nie nadaje się do stosowania na tynkach i płytach gipsowych.

Sposób wykonania

Dodatek wody na 25 kg worek KÖSTER Renovierspachtel wynosi 6,0 do 7,0 l wody. Najpierw należy wlać do pojemnika ok. 4,5 L wody, stopniowo wsypać zawartość worka jednocześnie mieszając wolnoobrotowym mieszadłem. Pozostałą ilość wody (1,5 - 2,5 L) dodać na końcu aby uzyskać optymalną konsystencję roboczą. Czas mieszania wynosi ok. 3 minut. Po wymieszaniu zaprawa musi mieć jednorodną konsystencję, bez grud. Zaprawę nakładać kielnią ząbkowaną 6/8 mm lub gładką kielnią. Nie nakładać materiału na raz warstwą o grubości większej niż 10 mm. Po ok. 60 minutach kiedy zaprawa wstępnie związała można przystąpić do obróbki za pomocą packi tynkarskiej z filcem.

Zużycie

1,4 kg / m² / mm

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu materiału.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.