



KÖSTER Sanierputz biały

- Raport z badań wg DIN EN 998-1, MPA BAU Hannover

Instrukcja techniczna M 662 025

Data: 2018-12-17

Biały tynk renowacyjny na zawilgocone i zasolone mury, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 M 662 EN 998-1:2010 Tynk renowacyjny (R) EN 998-1:2010 ZA.1
Wyrzymałość na ściskanie 28 dni Kapilarne podciąganie wody Przyczepność Gęstość proszku Penetracja wody Współczynnik przepuszczania pary wodnej Reakcja na ogień	CS II > 0.3 kg/m ² po 24 h 0.05 N/mm ² zniszczenie typ A 1.05 kg/dm ³ ≤ 5 mm μ = 7 A1

Właściwości

KÖSTER Sanierputz biały jest odpornym na działanie soli, białym tynkiem renowacyjnym o wysokiej wytrzymałości, nadającym się do tynkowania murów, nawet o dużym zawilgoceniu i zasoleniu. Dzięki wysokiej porowatości i hydrofobowości tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz biały umożliwia wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów, nawet przy wysokim poziomie zasolenia. Zabezpiecza przed tworzeniem się wody kondensacyjnej i poprawia izolacyjność termiczną. Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz biały nie zawiera lekkich wypełniaczy, dlatego nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki powierzchni przed naniesieniem kolejnych warstw (np. dyfuzyjnie otwarte farby lub tapety).

Dane techniczne

Gęstość świeżej zaprawy	1.3 kg / l
Porowatość świeżej zaprawy	37 V-%
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	ok. 2,3 N / mm ²
Wytrzymałość na zginanie	> 1.4 N / mm ²
Porowatość	ok. 44 V-%
E-Moduł	> 6000
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	μ = 7
Początek wiązania	ok. 3 godz.
Ilość wody na 25 kg worków	3,1-3,6 l

Zastosowanie

Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz biały jest stosowany do naprawy i renowacji zawilgoconych oraz zasolonych murów, w tym również po odtworzeniu izolacji poziomej w technice iniekcji np. za pomocą KÖSTER Crisin Creme lub KÖSTER Mautrol 2K. Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz biały jest przydatny zwłaszcza w przypadkach, gdy nie jest przewidziane późniejsze malowanie lub tapetowanie tynku. Redukuje tworzenie się wody kondensacyjnej po uszczelnieniu mineralną mikrozaprawą uszczelniającą (np. KÖSTER NB 1) pomieszczeń gdzie występuje wysoka wilgotność powietrza.

Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz biały może być stosowany jako dekoracyjny, hydrofobowy tynk zewnętrzny. W tym przypadku zaleca się wcześniej wykonać w strefie cokołu do ok. 30 cm powyżej terenu tynk uszczelniający (KÖSTER Sperrmortel).

Podłoże

KÖSTER Sanierputz biały nadaje się do stosowania na wszystkie mineralne podłoża. Luźne, odspojone części oraz wykwyty solne należy usunąć mechanicznie przed rozpoczęciem prac. Zalecane jest, aby przed rozpoczęciem prac dokonać dokładnej oceny występujących szkód i istniejącego stanu rzeczy (np. analiza soli, poziom wilgotności, przyczepność). Podłoże należy odpowiednio przygotować w zależności od występujących szkód.

Sposób wykonania

Przed nakładaniem tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz biały należy zagruntować podłoże preparatem KÖSTER Polysil TG 500 (zużycie min. 120 g / m²) i wykonać obrózkę renowacyjną z tynku KÖSTER Sanierputz biały z 10% dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej (zużycie tynku ok. 3 kg/m²). Obrózkę można także wykonać z zaprawy KÖSTER Sanierputz-Spritzbewurf (zużycie 4-6 kg / m²).

Tynk renowacyjny nakłada się po 24 godzinach od wykonania obróbki. Produkt w postaci proszku należy mieszać z wodą, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej (najlepiej przy użyciu mieszarek ślimakowych). Materiał należy mieszać przez 3 minuty. Na jeden worek tynku (25 kg) należy dodać ok. 3,1-3,6 l czystej wody. Z reguły tynkowanie wykonywane jest w dwóch warstwach na łączną grubość 2,5 cm; grubość tynku nie powinna być mniejsza niż 2 cm. Po nałożeniu tynku należy go wyrównać przy pomocy łaty, a następnie zatrzeć. W przypadku, gdy tynk nakładany jest w kilku warstwach, należy niezwłocznie po stężeniu nadać szorstkość spodnim warstwom tynku. Dla uzyskania gładkiej powierzchni wewnątrz pomieszczeń można nałożyć warstwę białej szpachli renowacyjnej KÖSTER Feinputz. Szpachlę renowacyjną należy nakładać do 3 dni od nałożenia tynku renowacyjnego lub po wyschnięciu tynku czyli po 28 dniach.

Sposób postępowania przy zawilgoceniu od podciągania kapilarnego:

Przed nałożeniem białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz biały należy odtworzyć izolację poziomą dla zlikwidowania podciągania kapilarnego (patrz instrukcja techniczna KÖSTER Crisin Creme lub KÖSTER Mautrol 2K). Jednocześnie z zamykaniem otworów po odwiertach w murze można wykonać gruntowanie podłoża preparatem KÖSTER Polysil TG 500. Po wyschnięciu zagruntowanego podłoża – ok. 24 godz. – należy nanieść obrózkę renowacyjną KÖSTER na ok. 50% powierzchni (zużycie ok. 3 kg/m²). Po kolejnych 24 godzinach nałożyć tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz biały w dwóch warstwach, aby osiągnąć łączną grubość 2,5 cm.

Redukcja ilości wody kondensacyjnej (system uszczelniania piwnic KÖSTER Kellerdicht i mikrozaprawa uszczelniającej KÖSTER NB 1):

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl

Uszczelnienie przeciw wodzie pod ciśnieniem i przeciekom (nawet, jeśli występują one tylko w pewnych porach roku) należy wykonać stosując system uszczelniania piwnic KÖSTER Kellerdicht oraz KÖSTER NB 1.

Około 24 godz. po wykonaniu uszczelnienia narzucić obrzutkę renowacyjną KÖSTER Sanierputz, a po kolejnych 24 godzinach nanieść tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz biały.

Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku (przerwa technologiczna ok. 20 dni), powierzchnia tynku renowacyjnego może zostać pokryta paroprzepuszczalną farbą lub tapetą.

Zużycie

ok. 12 kg / m²; na warstwę o gr. 1 cm

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić po użyciu wodą.

Opakowania

M 662 025 worek 25 kg

Przechowywanie

Materiał należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach – min. 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KB-FIX 5	Art. nr C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500	Art. nr M 111
KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf	Art. nr M 154 025
KÖSTER Mautrol 1K Bohrloch-Flussig	Art. nr M 241
KÖSTER Mautrol 2K	Art. nr M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K	Art. nr M 262 020
KÖSTER Crisin Cream	Art. nr M 278
KÖSTER Crisin 76 Koncentrat	Art. nr M 279
KÖSTER Feinputz	Art. nr M 655 025
KÖSTER Fassadencreme	Art. nr P 200
KÖSTER Silikonfarbe	Art. nr P 260 010
KD pakiet systemu Kellerdicht	Art. nr W 219
KÖSTER NB 1	Art. nr W 221 025
KÖSTER NB 2	Art. nr W 222 025
KÖSTER NB 1 schnell	Art. nr W 223 025
KÖSTER Sperrmortel	Art. nr W 530 025
KÖSTER Wasserstop	Art. nr W 540 015
KÖSTER SB Haftemulsion Koncentrat	Art. nr W 710
KÖSTER NB 1 Flex	Art. nr W 721 008

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl