



KÖSTER TPO Aqua 1.5

Instrukcja techniczna W 815 U W A

Data: 2025-07-04

Raport z badań 1200/530/15 A DIN EN 13967 MPA Braunschweig;
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 0761-CPR-0423 MPA Braunschweig;
Raport z badań wg wytycznych KTW K-261782-15-Ko oraz DVGW W 270 W-271451-16-SI/NI Hygiene-Institut des Ruhrgebiets;

Folia hydroizolacyjna (TPO/FPO) do hydroizolacji zbiorników

Właściwości

KÖSTER TPO Aqua to jednorodna membrana hydroizolacyjna wykonana z elastycznych poliolefin (TPO/FPO) do hydroizolacji zbiorników na wodę. KÖSTER TPO Aqua spełnia wymagania higieniczne dla wody pitnej, zgodnie z wytycznymi KTW i niemiecką kartą roboczą DVGW W 270. Dzięki KÖSTER TPO Aqua nawet duże pęknięcia mogą być bezpiecznie zniwelowane dzięki wysokiej wytrzymałości na rozdarcie i elastyczności. Membrana hydroizolacyjna mocowana jest mechanicznie, co skutkuje niskimi wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Zakładki są spawane ze sobą gorącym powietrzem. Oznakowanie CE zgodnie z normą DIN EN 13967.

Główne obszary zastosowań:

- Zbiorniki lub zbiorniki wody pitnej
- Zabezpieczone zbiorniki na wodę do produkcji żywności
- Zamknięte pojemniki do celów rolniczych
- Systemy transportu wody zabezpieczone przed promieniowaniem UV

Uwaga! Wszystkie zastosowania opisane na tej liście wymagają, aby membrana dachowa nie była narażona na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych. Ta membrana dachowa nie nadaje się do dachów lub innych zastosowań zewnętrznych, które są bezpośrednio narażone na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Zastosowanie

Hydroizolacja budynków zgodnie z DIN 18195, DIN 18532 - 18535
Zbiorniki wodne, zbiorniki wody pitnej, konstrukcje retencyjne itp

Podłoże

Podłoże musi być równe, gładkie, bez ubytków i gniazd zwirowych. Kąty należy zeszlifować. Ubytki w podłożu należy uzupełnić zaprawą KÖSTER Reparaturmörtel. W przypadku przecieków do zbiornika należy je uszczelnić.

Jako dodatkową ochronę zaleca się układanie folii hydroizolacyjnej KÖSTER TPO na przekładce z włókny (300 g/m²) między folią hydroizolacyjną KÖSTER TPO a betonem.

Sposób wykonania

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji montażu folii hydroizolacyjnych KÖSTER TPO oraz do zaleceń normy DIN 18195. Prace hydroizolacyjne mogą być wykonywane tylko przez firmy przeszkolone przez KOESTER POLSKA w zakresie obróbki folii hydroizolacyjnej KÖSTER TPO.

Folie hydroizolacyjną należy luźno ułożyć na podłożu. Zakłady powinny wynosić co najmniej 5 cm, przy stosowaniu włókniny poliestrowej nie mniej niż 8 cm. Przy mocowaniu mechanicznym folii hydroizolacyjnej do podłoża zakład musi być większy - min. 11 cm.

Zgrzewanie folii TPO Aqua należy wykonywać przy użyciu gorącego powietrza (temperatura zgrzewania powinna się zawierać w przedziale od +350°C do +620°C). Miejsca zgrzewane muszą być czyste, poza tym nie są wymagane żadne inne zabiegi aby przygotować folię TPO Aqua do zgrzewania.

Najpierw należy wykonać tzw. zgrzew montażowy od 4 cm od brzegu folii TPO Aqua aby utworzyć tzw. kieszeń, w której utrzymana będzie temperatura zgrzewania.

Przed rozpoczęciem zgrzewania folii należy wykonać próbne zgrzewanie folii TPO Aqua, które można ocenić dopiero po ostudzeniu zgrzewu do temperatury otoczenia. Minimalna szerokość zgrzewu powinna wynosić 20 mm, przy podwójnym zgrzewie szerokość każdego zgrzewu nie może być mniejsza niż 15 mm. Podwójne zgrzewy są możliwe do wykonania jedynie przy użyciu specjalnych automatów zgrzewających, w zgrzewie powstaje kanalik umożliwiający kontrolę zgrzewu.

Po zakończeniu robót, najlepiej po 24 godzinach od zakończenia zgrzewania należy sprawdzić wszystkie zgrzewy za pomocą próbnika. Prace hydroizolacyjne na zbiorniku należy rozpocząć od dna. Folia KÖSTER TPO musi być mocowana mechanicznie co 25 cm we wszystkich narożach i na styku ze ścianami. Najłatwiej wykonać to za pomocą blachy zespolonej z TPO (Verbundblech), wygiętej pod kątem ok. 93°. Ta strona blachy, która jest powleczone TPO musi być zawsze skierowana do wnętrza zbiornika.

Następnie folia montowana jest na ścianach zbiornika. Pionowe pasy folii muszą zostać mechanicznie zamocowane od góry. Może to być wykonane przy zastosowaniu listwy mocującej lub blachy zespolonej z TPO (Verbundblech), do której folia hydroizolacyjna jest dogrzewana. Należy stosować nie mniej niż 4 łączniki mechaniczne na 1 mb. Pasy folii należy wyprowadzić na powierzchnię poziomą na ok. 10-15 cm, w załamaniu należy je montażowo zgrzać z blachą w odstępach co 20 cm, a następnie zgrzać z folią TPO Aqua znajdującą się na dnie zbiornika. Także na ścianach folia hydroizolacyjna w narożnikach musi być mocowana mechanicznie co 25 cm.

Przy ścianach o wysokości powyżej 4 m konieczne jest wykonanie dodatkowego mocowania mechanicznego folii TPO Aqua w połowie wysokości.

Wszystkie narożniki i załamania należy wykonać z dwóch warstw folii TPO Aqua zgodnie z normą DIN 18195. Do zabezpieczenia narożników należy stosować specjalne kształtki KÖSTER TPO lub okrągłe łatki o średnicy 8 cm, które są formowane przy użyciu wysokiej temperatury.

Odpiły, wpusty itp. należy zgodnie z normą DIN 18195 stosować ze specjalnymi mankietami z TPO.

Do zgrzewania należy stosować ręczne zgrzewarki o dyszy zgrzewającej o szerokości 4 cm, ewentualnie automaty zgrzewające. Inne potrzebne narzędzia to silikonowe rolki dociskowe o szerokości 4 cm, szczotki druciane, nożyce, metrówki, tester zgrzewów.

Opakowania

1.5 mm x 1.50 m x 20 m, 30 m. kw.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl

W 815 150 U W A

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER TPO Blacha systemowa jasno- Art. nr RT 910 002
szara

KÖSTER TPO Profil mocujący aluminiowy Art. nr RT 919 003
60 mm

KÖSTER TPO szyna mocująca Art. nr RT 919 004

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl

 0761 15	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich KÖSTER TPO 1,5 Aqua EN 13967 0761-CPR-0423 Jednorodna folia hydroizolacyjna z elastycznych poliolefinów TPO/FPO (PE)
Długość wg DIN EN 1848-2	20 m
Szerokość wg DIN EN 1848-2	1,50 m
Efektywna grubość wg DIN EN 1849-2	1,5 mm
Opis wg SPEC 20.000-202 Kolor Widoczne defekty wg DIN EN 1850-2 Równość wg DIN EN 1848-2 Ciężar powierzchniowy wg DIN EN 1849-2 Wodoszczelność wg DIN EN 1928 (Verf. B) Odporność na perforację wg DIN EN 12691 Odporność na płynne chemikalia oraz wodę wg DIN EN 1847 Reakcja na ogień wg DIN EN ISO 11925-2 Przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN 1931 Parametry materiału przy rozciąganiu wg DIN EN 12311-2 Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprzek Odporność na obciążenia statyczne wg DIN EN 12730 Odporność na rozdzielanie naddartej próbki wg DIN EN 12310-1 Odporność na bitumy wg DIN EN 1548 Wytrzymałość zgrzewu na ścinanie wg EN 12317-2 Odporność na rozdzielanie gwoździem wg DIN EN 12310-1	DIN EN 13967:2004 hydroizolacja Typ T BA-FPO/TPO-BV-1,5 biały bez widocznych defektów spełnia 1500 g/m² 400 kPa/72h szczelna ≥ 800 mm (metoda A) szczelna (metoda A) Klasa E wg DIN EN 13501-1 μ = 76.500 ≥ 8 N/mm² (metoda B) ≥ 700 % (metoda B) ≥ 20 kg ≥ 400 N spełnia Zerwanie poza zgrzewem ≥ 400 N

KÖSTER TPO 1.5 Aqua nie jest dopuszczona do stosowania na dachach lub w innych obszarach zewnętrznych, w których membrana dachowa jest bezpośrednio narażona na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględnić warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl